

Elektronický kombinační zámek MAUER Code Combi A

Důležité upozornění

- Při uvedení trezoru do činnosti ihned změňte kód nastavený výrobním závodem
- Uschovejte dodaný havarijní klíč na bezpečném místě (avšak nikdy v trezoru, ke kterému patří)
- Při volbě kódu (z hlediska bezpečnosti) nepoužívejte údaje jako např. datum narození apod.
- Po nastavení nového kódu vyzkoušejte funkčnost zámku při otevřených dveřích
- V prostoru na baterii se nachází 1 baterie (9 V), která zabezpečuje napájení elektronického zámku proudem. Používejte alkalické baterie.
- Nutnost vyměnit baterii signalizuje desetinasobné bliknutí LED diody červeně před zadáním kódu

Otevření zámku

- Příklad: zámek je výrobním závodem nastaven na kód: 1-2-3-4-5-6-7-8
- Zmáčkněte zelené tlačítko „ON“
- Zadejte kód 1-2-3-4-5-6-7-8
- LED dioda 2x blikne zeleně
- Otočte rukojetí v průběhu 4 sekund až na doraz ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře trezoru
- Při nesprávném zadání kódu LED dioda blikne 3x červeně – je nutné postup zopakovat (opakováním zmáčknutím tlačítka „ON“ a zadáním přesného kódu)
- Po 3 chybných zadáních se zámek na 1 minutu zablokuje, takže proces otevírání se může opakovat až potom. Po každém dalším chybném zadání jsou čekací lhůty: 2,4,8,16 minut
- Po dobu blokování zámku bliká LED dioda červeně ve vteřinových intervalech
- Po uplynutí času, po který je zámek blokován – LED dioda zhasne a 1 x se ozve pípnutí
- Zmáčkneme zelené tlačítko „ON“ a podržíme jej
- Při zmáčknutém tlačítku „ON“ navolíme správný kód

Zavření zámku

- Otáčením rukojetí proti směru hodinových ručiček až na doraz se zámek zablokuje. Dveře trezoru jsou tímto uzavřené

Programování zámku

- Programování provádíme při otevřených dveřích trezoru
- Stlačte zelené tlačítko „ON“
- Stlačte programovací knoflík „P“
- Zadejte původní kód
(při prvním programování zadejte výrobou nastavený kód: 1-2-3-4-5-6-7-8)
- Zámek je nyní cca 20 sekund programovatelný. Svítí LED dioda zeleně
- Zadejte nový kód (6-, 7- nebo 8 - místný)
- Zmáčkněte na klávesnici tlačítko „P“
- Zadejte znovu nový kód. LED dioda blikne 2x zeleně
- Vyzkoušejte funkčnost nového kódu při otevřených dveřích trezoru několikrát

Nouzové mechanické otevírání

- V případě ztráty naprogramovaného kódu nebo při narušení činnosti elektronického zámku se může trezor otevřít mechanicky
- Imbusový šroub (M4x20) na rukojeti uvolníte přiloženým imbusovým klíčem



- Rukojeť povytáhněte cca 3mm a po jemném otočení proti směru hodinových ručiček odstraňte i s hřídelí
- Přes uvolněný klíčový otvor se zámek otevře motýlkovým klíčem, který je součástí dodávky

Naprogramování při ztrátě kódu

- Nouzovým mechanickým postupem otevřete dveře trezoru
- Klíč ponechejte v zámku v otevřené poloze
- Stlačte zelené tlačítko „ON“ (LED dioda blikne 1 x zeleně)
- Stlačte tlačítko „P“ (LED dioda se rozsvítí zeleně cca na 20 sekund – zámek je programovatelný)
- Zadejte nový kód 6-, 7- nebo 8 - místný
- Stlačte tlačítko „P“
- Zadejte nový kód podruhé
- Po správném zadání blikne LED dioda 2x zeleně
- Při špatném zadání blikne LED dioda 3x červeně – postup znovu opakujeme

Výměna baterií

- Po uvolnění čtyř šroubů na vnitřní straně trezorových dveří odstraňte kryt baterie
- Vyměňte baterii (9 V – alkalická)
- Přihrádku na baterii= zavřete a zašroubujte