

Návod CODE COMBI - B

82131 / 82132 Code –Kombi B

Návod na obsluhu

Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod

Pokyny pro obsluhu

Při korektním zadání bude každé stlačení tlačítka doprovázeno akustickým signálem, zámek je nastaven na základní kód 1,2,3,4,5,6,7,8. Změňte si z bezpečnostních důvodů tento kód na Váš kód, nepoužívejte pro Váš kód žádné osob. číslo nebo známé datum (rodné číslo, datum narození). Při chybném zadání LED dioda třikrát blikne červeně. Potom je nutné opakovat celé zadání od začátku. Po třech chybných zadání nastává manipulační blokáce/ viz bod I/.

Zadávat kód můžete přerušit tlačítkem / P/ na klávesnici .

Otevření po předcházejícím chybném zadání kódu je doprovázeno zazněním akustického signálu 3x (upozorňuje uživatele na neúspěšný pokus o otevření, popř. na aktivaci manipulační blokáce !)

Při slabém napětí baterie /viz bod 0/ není možno otevírat ani programovat.

Pokud se po dobu 20 sec. nestiskne žádné tlačítko elektronika se automaticky vypne.

Zámek může být provozován ve standardním provedení s 1 kódem /první kód/ nebo s 2 kódy /1 nebo 2 kód/.

Držitel 1 kódu může naprogramovat otevření pomocí druhého kódu, potom je možné alternativně otevírat použitím prvního nebo druhého kódu.

Programování zámku provádějte jen při otevřeném zámku a otevřeném trezoru.

Klávesovou kombinací „P“ a „0“ budou vymazány všechny naprogramované přídatné funkce (druhý kód, princip čtyř očí, prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

Pokud nejsou k dispozici nastavené kódy, může být zámek otevřen dodaným záložním klíčem.

Záložní klíč je proto nutné uchovávat na bezpečném místě ne však v trezoru, ke kterému patří.

Nouzové opatření: Protože se mohou vybit baterie nebo vzniknout jiná porucha napájení / viz bod 0/ v takovém případě musí být zámek otevřen záložním klíčem. /viz bod J1 nebo K1/. Proto je nutné záložní klíč uschovat na bezpečném místě, v žádném případě neuschovávat v trezoru, ke kterému patří.

Všeobecné pokyny

- Provozní teplota od 10 °C do 50 °C.
- Čistit jen pouze vlhkým hadříkem nepoužívat žádný agresivní čisticí přípravek.
- Neotvírejte nikdy kryt zámku. V případě demontáže při poruše jsou potřebné odpovídající postupy uvedeny v tomto návodu k obsluze. Při neopatrné demontáži dochází k poškození zámku a ztrátě záruky.

A. Všeobecné pokyny pro obsluhu:

Každé stlačení klávesy ovládání zámku je potvrzeno akustickým signálem.

Prosím dávejte pozor na potvrzovací signály u jednotlivých úkolů. Tyto signály jsou popsány v následujícím popisu.

B. Otevření s prvním kódem (u obsluhy s jedním kódem)

Akce	Signál
1/ Zmáčkněte klávesu ON	
2/ Zadejte platný kód (při prvním zadání 1,2,3,4,5,6,7,8)	1x blikne zelená dioda
3/ Do 4 sec otočte ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček	
4/ Potom otevřete dveře trezoru pomocí kliky (u větších trezorů)	

C. Změna prvního kódu (prováděné při otevřeném zámku a otevřených dveřích trezoru)

Otevření zámku viz bod B, otevření dveří

1/ Stisknout „ON „

2/ Stisknout „P„

3/ Zadejte platný první kód 8-místný kód

LED svítí trvale zeleně

4/ Zadat nový 8-místný kód

akustický dvojitý signál
zelená dioda svítí nadále

5/ Nový 8-místný kód zadat ještě jednou (potvrzení)
nebude-li kód na podruhé zadán (potvrzen) správně
--je nutno zadání opakovat ještě jednou od bodu 1--

1x „zelená,, blikne
3x„červená,,blikne

6/ **Ověření platnosti nového kódu při otevřených trezorových dveřích**

--při otevřených dveřích trezoru otočit klikou do uzavřené polohy--

--otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hodinových ručiček až na doraz--

7/ Otevřít zámek (viz bod B)

D. Uzavření trezoru

1/ Zavřít trezor a otočit klikou do uzavřené polohy

2/ Otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hodinových ručiček

3/ Zámek je uzavřen

E. Povolení (aktualizace) druhého kódu držitelem prvního kódu prováděném při otevřeném zámku a otevřených trezorových dveřích

Zámek otevřít (viz bod B), dveře otevřít

1/ Stisknout „ON„

2/ Stisknout„P„

3/ Zadat 8-místný první kód

zelená dioda LED svítí trvale

4/ Stisknout „P„

-----II-----

5/ Stisknout„3„

-----II-----

6/ Zadat 8-místný druhý kód

akustický dvojitý signál,
svítí i nadále zelená LED dioda

7/ 8-místný druhý kód zadat ještě jednou
nebude-li druhý kód potvrzen správně

1x„zelená,,blikne
3xčervená dioda blikne

--zadání je nutno ještě jednou opakovat od 1--

8/ Testování nového naprogramovaného druhého kódu při otevřených trezor.dveřích

9/ Při otevřených dveřích trezoru uzavřít zámek.
Zámek otevřít viz bod F/1/-/3/

F. Otevření s prvním nebo s druhým kódem

1/ Stisknout „ON,,

2/ Zadat platný 8-místný první nebo druhý kód
1x,,zelená,,blikne nebo 3x červená
-zelená střídavě blikají

3x červeno-zelená střídavě blikají jako indikace že majitel jiného kódu otevíral jako poslední

3/ Do 4 sec otočit ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček

G. Změna druhého kódu majitelem druhého kódu (prováděné při otevřeném zámku a otevřených trezorových dveřích)

1/ Stisknou,,ON,,

2/ Stisknout „P,,

3/ Zadat platný 8-místný kód druhý kód
svítí zelená LED dioda trvale

4/ Zadat nový 8-místný kód
akustický dvojitý signál
LED svítí i nadále zeleně

5/ Zadat ještě jednou nový 8-místný kód (potvrzení)
nebude-li po druhé kód potvrzen správně
1x,,zelená,,blikne
3x,,červená,,blikne
--zadání je nutno ještě jednou opakovat od 1--

6/ Testování nového kódu při otevřených dveřích

-- Při otevřených dveřích otočit klikou do zavřeného stavu--

-- Ovládací knoflík otočit o 90 ° proti směru hodinových ručiček až na doraz.--

7/ Otevřít zámek novým kódem (viz bod F)

H. Vymazání druhého kódu (majitelem prvního kódu)

1/ Stisknout „ON,,

2/ Stisknout „P,,

3/ Zadat platný 8-místný první kód
svítí zelená LED trvale

4/ Zadat,,P,,

5/ Stisknout „0,,
1x „zeleně,, blikne

Upozornění:****

Klávesovou kombinací „P,, a „0,, budou vymazány všechny přídavné programované funkce (druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

I. Otevření v případě aktivování manipulační blokace

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Po 3 nesprávných zadáních se zámek na 1 minutu zablokuje (během doby blokace není už možné žádné zadání) | červená dioda bliká v sekundovém taktu 1min. |
| 2/ Po uběhnutí doby blokace přestane blikat červené světlo | žádný signál |
| 3/ Stisknout ON | |
| 4/ Zadat platný 8 místný kód | zazní 3x akustický signál jako pokyn , že byl použit špatně zadaný kód potom 1x blikne zelená LED |
| Zámek je připraven k otevření | |
| 5/ Po každém dalším nesprávném zadaném kódu následuje prodloužení doby blokace na 2, 4, 8, 16 minut | bliká červené světlo v sec taktu 2, 6, 8, 16 min. |
| 6/ Doba blokace může být se překonána záložním klíčem (viz bod J, popřípadě K) | bliká červené světlo v sec.taktu |
| 7/ Nové naprogramování je možné nejdříve po uplynutí doby blokace (viz bod J2, K3) | |

J. Plastický kryt

J1.Nouzové otevření pomocí klíče (otevření bez kódu)

Pokud chcete zpřístupnit otvor pro použití záložního klíče, je nutné sejmout tmavý kryt pomocí vhodného nástroje podle uvedeného postupu.

Ve spodní straně krytu jsou dva malé kruhové otvory /při vodorovné montáži/ nebo na pravé straně při montáži svislé viz obrázek.

Upozornění: Odejmutí krytu bude zámek indikovat jako pokus o sabotáž.. Tato demontáž krytu bude později oznamována při každém přihlášení obsluhy po zadání kódu varovnou indikací.

Po otevření klíčem se musí tato signalizace vypnout podle kroku /13a-13e/ návodu

Popis demontáže krytu:

- 1/ Vhodným pomocným předmětem /např. ohnutou kancelářskou sponkou/ stisknout zajišťovací jazýčky v kruhových otvorech
 - 2/ Stisknutí podržet a přitom kryt opatrně nazvednout
 - 3/ Postup opakovat i u druhého otvoru
 - 4/ Kryt opatrně odtáhnout
 - 5/ Ovládací knoflík sejmout ze spojovací hřídelky a vyjmout spojovací hřídelku (čtyřhran)
 - 6/ Vložit klíč (delšími zuby do leva) a zámek otevřít (o 180° otočit klíčem ve směru hodinových ručiček, klíč nevytahovat)
- akustický dlouhotrvající signál
červená a zelená LED bliká střídavě

- 7/ Dveře trezoru otevřít a po použití trezoru dveře zavřít
8/ Klíčem otočit zpátky o 180° proti směru hod. ručiček až na doraz
9/ Klíč vytáhnout a uschovat na bezpečném místě
10/ Spojovací hřídel (čtyřhran) zasunout otvorem dopředu
11/ Ovládací knoflík nasadit ve vodorovné poloze
12/ Nasadit kryt a zaklapnout všechny čtyři zarážkové body
13/ Vypnutí varovného hlášení je možné pouze pomocí platného prvního kódu
13a/ Stisknout „ON,,
13b/ Stisknout „P,,
13c/ Zadat platný 8-místný první kód zelená dioda LED svítí konstantně
13d/ Stisknout „P,, -----II-----
13e/ Stisknout „9,, 1x blikne „zelená,,dioda

J2. Změna prvního kódu s klíčem pro nouzové otevření (platný kód není k dispozici)

V případě aktivní blokace, je nutno počkat na vypršení doby blokace aby bylo možné programovat nový platný první kód.

- 1/ Provést otevření klíčem ,viz bod J1,krok 1-5
2/ Eventuálně počkat na ukončení blokace bliká červené světlo v sec taktu
3/ Samotný kryt nasadit (bez čtyřhranu) a zajistit
4/ Vložit klíč a otevřít zámek (otočit o 180 ° klíčem ve směru hod.ručiček)
5/ Otevřít dveře trezoru
stisknout „ON,,
stisknout „P,, svítí zelená dioda LED trvale
stisknout „P,, -----II-----
stisknout „0,, 1x,,zelená,, blikne
6/ Stisknout „ON,,
7/ Stisknout „P,, svítí zelená dioda trvale
8/ Zadat nový 8-místný kód akustický dvojitý signál,
zelená dioda LED svítí nadále
9/zadat nový 8-místný kód ještě jednou (potvrzení) 1x,,zelená,, blikne
nebude-li podruhé kód potvrzen správně 3x „červená,, blikne
--musí zadání opakovat od 1--
10/ Klíčem otočit až na doraz proti směru hod.ručiček
o 180°
11/ Klíč vytáhnout a uschovat na bezpečném místě
12/ Kryt s pom. nářadím demontovat viz bod J1, krok 1-4 konstantní akustický signál
červená a zelená dioda blikají střídavě
13/ Dokončit zpětnou montáž viz bod J1, krok10-13e
14/ Přebližet nový kód při otevřených dveřích
otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hod.ručiček
až na doraz a standardním postupem otevřít zámek.

Upozornění:****

Klávesovou kombinací „P,, a „0,, budou vymazány všechny přidavné programované funkce (druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

K.Hliníkový kryt

K1. Nouzové otevření s klíčem (otevření bez kódu)

Pro uvolnění klíčového otvoru je nutné odejmout černý ovládací knoflík zámku kterým je zakryt otvor pro použití záložního klíče.

Demontáž ovládajícího knoflíku, vodorovný hliníkový kryt

Zajišťovací červík zadní otvor

Vedení klíče

Ovládací knoflík se čtyřhranem

Pozice zajišťovacího červíku ve vedení klíče

Při demontáži nepoužívejte žádné násilí !!!!!

Nouzové otevření s klíčem (otevření bez kódu)

- 1/ Dodaný imbusový klíče /2mm/ vložit do zadního otvoru viz obrázek
- 2/ Vnitřní červík povolit proti směru hodinových ručiček, nevyšroubovat úplně.
- 3/ Vytáhnout ovládací knoflík se čtyřhranem
- 4/ Pokud lze ovládací knoflík vyjmout může imbusový červík zůstat v krytu.
- 5/ Pokud nelze vyjmout ovládací knoflík pomozte si lehkým otáčením ovládajícího knoflíku na čtyřhranu.
- 6/ Vložit klíč (dlouhou stranou zubů vlevo) a otevřít zámek pootočením o 180° ve směru hod..ručiček klíč nevytahovat.
- 7/ Otevřít dveře a po použití trezoru dveře zavřít
- 8/ Klíč otočit zpátky o 180 ° proti směru hod.ručiček až na doraz.
- 9/ Klíč vyjmout a uložit na bezpečné místo, ne však do tohoto trezoru.
- 10/ Vložit zpět všechny součásti do původní pozice šroub ve vloženém hřídeli musí být na straně otvoru pro imbusový klíč.
- 11/ Ovládající knoflík nasunout ve vodorovné poloze (šroub v ovládající knoflíku musí být otočen do pozice proti otvoru v krytu).
- 12/ Imbusovým klíčem lehce dotáhnout jistící imbusový červík (fixace ovládajícího knoflíku, hřídele)
- 13/ Vytáhnout imbusový klíč

K2. Vypnutí varovného hlášení

V případě bude-li odšroubován hliníkový kryt je tato událost registrována v elektronice zámku. Při každém dalším otevření je tato událost indikována varovným hlášením. (Viz bod kapitola K krátký výklad signálů). Vypnutí varovného hlášení může provést pouze majitel prvního kódu.

- 1/ Stisknout „ON,,
- 2/ Stisknout „P,,
- 3/ Zadat platný 8-místný první kód svítí konstantně zelená dioda
- 4/ Stisknout „P,, -----II-----
- 5/ Stisknut „9,, 1x blikne „zelená,, dioda

K3. Změna prvního kódu s klíčem pro nouzové otevření (platný kód není k dispozici)

V případě aktivní blokace, je nutno počkat na vypršení doby blokace aby bylo možné programovat nový platný první kód.

- 1/ Provést otevření s klíčem, viz bod K1 podle kroku 1-5
- 2/ Vložit klíč a otevřít zámek (otočit klíčem o 180°) klíč nevytahovat
- 3/ Eventuálně počkat na ukončení časové blokace bliká červená dioda
v sec.taktu
- 4/ Otevřít dveře trezoru

stisknout „ON,,

stisknout „P,, svítí zelená dioda trvale

stisknout „P,, svítí zelená dioda trvale

stisknout „0,, 1x „zelená,,blikne
- 5/ Stisknout „ON,,
- 6/ Stisknout „P,, zelená dioda LED svítí trvale
- 7/ Zadat nový 8-místný kód akustický dvojitý signál ,svítí zelená
LED
- 8/ Zadat nový 8-místný kód ještě jednou /potvrzení/
nebude-li podruhé kód potvrzen správně
zadání se musí znovu opakovat od 4 1x blikne „zelená „dioda
3x blikne červená dioda
- 9/ Klíčem otočit až na doraz o 180° proti směru hod.ručiček
- 10/ Dokončit zpětnou montáž viz bod K1, krok 9-13
- 11/ Přezkoušet nový kód při otevřených dveřích

otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hod.ručiček až na doraz

12/ Otevřít zámek viz bod B

Upozornění:****

Klávesovou kombinací „P,, a „0,, budou vymazány všechny přídatné programované funkce (druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

M. Přídatné funkce: Časová prodleva (ČP), a časové okno pro otevření (ČO)

Jako čas.prodleva ČP se označí čas, po jehož průběhu je možné otevření zámku .Jako časové okno pro otevření se označuje čas, po který bude zámek po uběhnutí časové prodlevy možno otevřít. Doba prodlevy může být nastavena 01-99 min, časové okno může být nastaveno na 1-9minut. Časová prodleva a časové okno se je možné nastavit všechny platné kódy.

M1) Nastavení, změna ČP, ČO

1/ Zámek otevřít platným prvním kódem viz bod B nebo 1.+2. s částečným kódem viz bod L2

2/ Stisknout „ON,,

3/ Stisknout „P,,

4/ Zadat platný první kód nebo 1.+2.povolený částečný kód svítí zelená LED konstantně

5/ Stisknout „P,,

6/ Stisknout „1,, pro zadání ČP, ČO pro platný první kód
nebo jednoduchý dvojitý kód/abstraktní princip 4 očí
stisknout „2,, pro zadání u ČP, ČO pro platný druhý kód nebo delegovaný dvojitý kód

7/ Zadání dvou místné ČP hodnoty 1-99 min 1x blikne zelená
a zadání jedno místného ČO času 1-9min.

8/ Přezkoušení zadaného ČP a ČO při otevřených dveřích
otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hod.ručiček

9/ Zámek otevřít viz bod M3

M2. Odstranění ČP a ČO

1/ Podle bodu M1 a 1-6 s ČP a ČO zadaným platným kódem připravte pro programování

2/ Nastavte ČP a ČO na „00,, a „0,, 3x stisknout „0,, 1x blikne zelená ČP a ČO jsou vymazány

M3. Otevření s ČP a ČO

1/ Stisknout ON

2/ Zadat platný ČP, ČO kód /první kód ,druhý kód nebo

odpovídající dvojitý kód/

1x blikne zelená ČP: červená LED blikne každých 5s.
konec ČP :akustický signál, ČO zelená blikne
doprovázeným akust. signálem každých 5 sec.

3/ Zadat platný kód (první kód,
druhý kód,nebo odpovídající dvojitý kód
v průběhu ČO

1x blikne zelená

4/ Otočit ovládacím knoflíkem o 90°C ve směru hodinových ručiček až na doraz

Upozornění:

Po stisknutí klávesy „P,, je průběh časového programu ukončen. Pro otevření je nutné opakovat kompletně celý postup. V časovém okně je možné zadat 3 kódy. Po třech špatných zadáních se musí celý postup kompletně opakovat.

N) Přídavné funkce: Tichý poplach

N1. Aktivace nastavení tichého poplachu

zámek otevřít viz dle bodu B otevřít dveře

1/ Stisknout „ON,,

2/ Stisknout „P,,

3/ Zadat platný první kód nebo dvojitý kód (při aktivovaném principu 4 očí)

4/ Stisknout „P,,

5/ Stisknout „4,,

akustický 4 sec signál
svítí zelená LED dioda trvale

N2. Otevření se spuštěním tichého poplachu

1/ stisknout ON

2/ Zadat 8-místný poplachový kód

1 x blikne zelená LED

Poplachový kód je s kromě poslední číslice totožný s platným 8-místným kódem k poslednímu číslu je přičtena 2

Příklad: Platný 8-místný kód 1,2,3,4,5,6,7,8 pak je poplachový kód 1,2,3,4,5,6,7,0

3/ Do 4 sec. otočit ovládacím knoflíkem ve směru hod.ručiček

Upozornění:

Při aktivovaném ČP, ČO bude tichý poplach vymazán okamžitě po zadání alarm. kódu U jednoduchého nebo delegovaného dvojitého kódu se vymazává tichý poplach zadáním platného kódu.

N3. Zrušení nastavení tichého poplachu

1/ Stisknout „ON,,

2/ Stisknout „P,,

- 3/ Zadat platný 8-místný kód nebo 1.+2. částečný kód svítí zelená dioda LED konstantně
- 4/ Stisknout „P,,
- 5/ Stisknout „0,, 1x blikne zelená dida

Upozornění:****

Klávesovou kombinací „P,, a „0,, budou vymazány všechny přídavné programované funkce (druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

O. Napájení zámku (výhradně 9 voltovou destičkovou baterií)

Doporučujeme Vám používat 9V alkalickou baterii. Baterie se nachází v bateriové schránce. Po výměně baterie je nutno starou baterii zlikvidovat s ohledem na ochranu životního prostředí.

Indikace slabé baterie

Po stisknutí „ON,, 10x blikne červená
Opatření: Ihned vyměnit baterii

Pokud je slabá baterie pak po stisku klávesy „ON,, blikne 10x červeně LED. Po první indikaci slabé baterie bývá v baterii dostatečná energie pro cca. 50 otevření.

Upozornění: Pokud nebude baterie vyměněna extrémně dlouhou dobu může dojít k poškození kontaktů ve schránce baterie.

Pokud je indikována slabá baterie není možno zámek programovat !

Výměna baterií

Držák baterie ve schránce posuňte podle označení na víčku (rýhování na víčku) a držák úplně vytáhněte. Opatřovanou baterii vyjměte a podle symbolu na držáku vložte novou baterii. Držák baterie zasuňte zpět do schránky a přezkoušejte zda je držák ve schránce dobře zajištěn.

Nouzové opatření

Jedno z vnějších zapínáních nouzového zaopatření u vybíjení baterií nebo defektu není předvídané V takovém případě se musí zámek záložním klíčkem otevřít popis otevření viz bod J1,K1
 Záložním klíček proto nechávat na bezpečném místě

P .Krátký výklad signálů

Zadávací jednotka z umělým krytem

Zadávací jednotka s hliníkovým krytem

Zelená LED

červená LED

Kombinovaná LED červená /zelená

Signál	Význam	Opatření/info
Červená LED bliká v sec.taktu Nejméně 1 minutu nebo 2, 4, 8, max.16 minut	Doba blokace	Vyčkat ukončení doby blokace
Červená LED bliká 10x po stisknutí ON	Slabé baterie	Výměna baterie viz podle bodu 0
Bliká Led 3x červeně	Špatný zadaný kód nebo	Zadat platný kód

	přerušení zadání pomocí „ P „	
Červená a zelená LED blikají střídavě 3x	U provozu se dvěma kódy indikace předchozího otevření jiným kódem	Viz bod F
LED blikne zeleně 1x	Byl zadán platný kód	Zámek je možno otevřít do 4 s
LED blikne zeleně 3x	Přerušení zadání s „ P „	Zadat platný kód
LED svítí trvale zeleně	Zámek je připravený k programování	Viz bod C,E G,H,J1,J2,K2,K3
Zaznění 3x akustického tónu	Oznámení pokusu o otevření s špatným otvíracím kódem	Viz bod I,tak jako pokyn k obsluze strana 1
Konstantní akustický signál červená a zelená LED blikají střídavě 8x/rychlé střídavě blikání/	Kryt zadávací jednotky byl sejmuto pro nouzové otevření klíčem	Varovný signál vymazat podle bodu J1, K2, popřípadě informovat bezpečnostního pověřence
Doba prodlení - červená LED blikne každou 5 sec Konec doby prodlení:akustický signál Časové okno: zelená LED blikne každých 5 sec. doprovázeným akustickým signálem	Signál doby prodlení, povolené doby pro otevření	Viz bod M
Akustický signál 4 sec. Konstantně svítí LED zelená dioda 4 sec	Aktivace tichého alarmu	Viz podle bodu N1